

Anvisningar för statisk provning

Omfattning: Denna anvisning gäller en metod för statisk provning av stabiliteten hos gravvårdar av tunga material, t.ex. sten.

Funktionskrav: Gravvård inklusive dess fundament ska tåla en statisk provlast = 2 x lasten enligt tabell 2 i "Anvisningar för säker montering av gravvård" utan att luta mer än vad som anges i tabell 1. Lasten ska vara påförd under 5 minuter.

Utrustning: 70, 80 resp 90 kg vikt, stålwire med klämanordning mot gravvård samt brytskiva monterad i bock.
Alternativt används en fjädervåg eller ett tryck-/draginstrument (som går upp till 90 kg) samt en lyftstropp.

Provkropp: Gravvård inkl dess fundament grundlagd på "medelpackad sand" på för konstruktionen avsett vis.

Provning: Gravvården påföres belastningen momentant.

Provningsprotokoll - Statisk provning

Produktnamn:

Företag:
Adress:
Provningsansvarig:
Provningsmetod:
Gravvårdens höjd över mark (m):
Provlastens vikt (kg):

Eventuell lutning i grader

Omedelbart efter pålastning:
Efter 10 min:
Kvarstående lutning efter avlastning

Markförhållanden vid provtillfället:

Ritning på konstruktionen ska bifogas protokollet liksom en 25 årig funktionsgaranti.

Använd baksidan för kommentarer

Datum Underskrift av produktansvarig

Skickas till: CGK
c/o Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation,
Box 4312, 102 67 Stockholm